

见智温度记录仪主要用于跟踪监测记录食品、医药品、化学用品等温度敏感货物在存储和运输过程中的温度数据变化情况，广泛应用于仓储、物流冷链的各个环节，如冷藏集装箱、冷藏车、冷藏包、冷库、实验室等。



操作说明：

1、启动开始

- 长按  开始按钮约 3 秒，见绿灯  长亮后松开按键，几秒后自动熄灭。
- 记录仪进入开始状态，绿灯闪烁，表示运行正常；

特别注意：用户必须确保以上操作正确完成，如果不正确开启，到达目的地很有可能数据为空。用户可以通过观察 LED 是否闪烁来判断是否正确开启。

2、放置

- 将温度记录仪装入自封塑料袋中密封好（防止水汽）；
- 放置温度记录仪在待跟踪温度的货物或者环境中。

3、观察闪烁灯颜色快速判断结果

- 闪绿灯  ，说明温度正常；
- 闪红灯  ，说明温度异常。

4、停止记录

- 长按  按键约 5 秒，绿灯由闪亮变常亮后松开按键，几秒后会自动熄灭，表示关机成功。

特别注意：用户必须确保以上操作正确完成，如果不正确关机，会导致数据转换失败而不能读取。

5、数据读取导出（读取数据前，请确保温度记录仪手动关机成功）

- 打开自封袋，取出温度记录仪，插入计算机 USB 口；
- 点击 U 盘功能，查看温度记录仪记录的报告，数据报告为 PDF 格式。

规格参数：

类 型：	见智温度记录仪
测温范围：	-30℃～+70℃
测温误差：	±0.5℃
精 度：	±0.1℃
传 感 器：	内置热敏电阻
开始方式：	手动按键
停止方式：	手动按键
启动延时时间：	默认值为 0 分钟
记录间隔时间：	默认值为 10 分钟
报警上下限温度：	默认值-30℃～+70℃
警报延时时间：	默认值为 30 分钟
报警类型：	累计超出报警温度时间
整机尺寸：	90mm×28.5mm×12mm
重 量：	约 20g
防水等级：	IP67
标 准：	CE、ROSH、GSP
通信接口：	USB2.0
供电电源：	内置 CR2032 电池
电池寿命：	在常温下待机约 1 年
软 件：	本公司配套嵌入软件

制造商：苏州见智医疗电子科技有限公司
地 址：苏州工业园区仁爱路 150 号第二教学楼 A224
电 话：400-858-0608